АГРЕГАТ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ «АКВИЛОН ЛЮКС»



АКВИЛОН

- ОПИСАНИЕ
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

БЕЛЫЙ КОТ
WHITE CAT

СОДЕРЖАНИЕ

Благодарность и обращение к покупателю 2

Введение 3

Правила безопасности 4-5

Описание Агрегата 6-7

Технические характеристики 8-9

Знаки и символы 10

Подготовка к работе 11-13
- Подготовка к работе в режиме пылесоса 11
- Подсоединение шланга 12
- Подключение к сети электропитания 12
- Подготовка к работе в режиме парогенератора 13

Условия работы и эксплуатации AKO 14

Панель и элементы управления и контроля 15-16
- Панель управления AKO 15-16
- Дистанционное управление 16

Эксплуатация Агрегата 17-22
- Монтаж аксессуаров 17
- Работа в режиме пылесоса 18
- Схема очистки воздуха 19
- Функциональные возможности пылесоса 19
- Работа в режиме пароочистителя 20-21
- Дополнительные аксессуары с электронным управлением 22

Завершение работы и уход за AKO 23-25
- Завершение работы 23
- Мойка воздушных проходов 23
- Мойка донной части AKO и сепаратора 24
- Отсоединение шланга 24
- Мойка резервуара водного фильтра 25
- Выходной фильтр и уход за ним 25

Комплектация и аксессуары AKO 26-45

Комплектация AKO 26

Аксессуары AKO и их назначение 27-31

Аксессуары AKO. Электрощётка 32-40
- Электрощётка. Описание 32-33
- Электрощётка. Технические характеристики 33
- Электрощётка. Комплектация 34
- Электрощётка. Назначение валов-щёток 35
- Электрощётка. Инструкция по эксплуатации 36-38
- Электрощётка. Смена вала-щётки 39
- Электрощётка. Завершение работы. Уход 40
- Электрощётка. Гарантия 40

Аксессуары AKO. Утюг 41-45
- Утюг AKO. Описание 41
- Утюг AKO. Функции 42
- Утюг AKO. Особенности 43
- Утюг AKO. Эксплуатация 44-45

Возможные неисправности и способы их устранения 46-48


БЕЛЫЙ КОТ
WHITE CAT
Товары для эко-уборки

Уважаемый покупатель!

БЕЛЫЙ КОТ
WHITE CAT

Спасибо за то, что Вы сделали свой выбор в пользу Компании БЕЛЫЙ КОТ. Мы очень рады возможности поздравить Вас с удачной покупкой.

Наша Компания – старейшая и опытнейшая компания, ещё в прошлом веке впервые познакомившая россиян с идеями чистоты без химии и экологической уборки. Более десяти лет мы совершенствуем и расширяем наш ассортимент, внедряем на рынок новые продукты, сочетающие в себе передовые технологические разработки, вкладываем в нашу продукцию много сил, интеллекта и энергии. Мы уверены, что эксплуатация наших изделий и достигаемый результат доставят Вам удовольствие.

Мы – единственные на рынке, кто предлагает комплексное решение проблемы экологии дома: от мытья полов до мытья окон, от чистки ковров до стирки белья, от мытья посуды до мытья плиты, от очистки воздуха до борьбы с микробами. К тому же и товары у нас превосходят по функциональности и по качеству те, что можно найти на рынке, ведь мы заказываем наши изделия у самых компетентных изготовителей мира. С нами сотрудничают западноевропейские компании и передовые российские научные коллективы, работающие в области нанотехнологий.

Кот – символ дома, самое чистоплотное животное. Вы видели, как умываются кошки? Они не пользуются ни мылом, ни шампунем, ни стиральным порошком, но их шкурка всегда блестит чистотой. Такова сила кошачьего языка, такова сила природы. Именно поэтому компания, продающая в России изделия для поддержания чистоты без применения химических средств, называется БЕЛЫЙ КОТ. Наша Компания основана в 1998 году и, привнося экологическую чистоту и уют в каждый дом, уже завоевала популярность у тех, кто дорожит своим здоровьем и здоровьем своих близких.

Мировой бизнес предпочитает экономить на охране природы и здоровье людей. Но – не БЕЛЫЙ КОТ! Наша Компания, принимая девиз Гринпис России, видит свою миссию в сохранении жизни на Земле во всём её многообразии. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки могли любоваться первозданной красотой природы, пить чистую воду, дышать чистым воздухом, быть здоровыми и жизнерадостными. Экология для нас – не пустое слово. Наша продукция позволяет полностью отказаться от использования ядовитой химии. Мы – цивилизованные люди. Мы стремимся к тому, чтобы чистота без химии стала постоянным атрибутом жизни каждого человека. Используя продукцию БЕЛОГО КОТА в быту, в жизни, на работе, все мы расширяем пространство чистоты вокруг себя.

С наилучшими пожеланиями,
Президент Компании БЕЛЫЙ КОТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с правилами, рекомендациями и предупреждениями, изложенными в Инструкции. Их соблюдение позволит избежать проблем или неполадок, связанных с некорректной эксплуатацией, неосторожностью или несоблюдением техники безопасности.

- В брошюре приведены описание Агрегата Комплексной Очистки (АКО) АКВИЛОН ЛЮКС и иллюстрации к Инструкции по эксплуатации, которые наглядно помогут Вам ознакомиться с особенностями и функциональными возможностями АКО, а также изучить правила работы с ним.

- Инструкция должна храниться в доступном месте, чтобы в любой момент к ней можно было обратиться.

- Если Вы решите дать Агрегат третьим лицам в пользование на некоторое время, необходимо передать новому пользователю данную брошюру и настоятельно рекомендовать внимательно изучить её содержание перед началом работы, а также следовать всем пунктам правил настоящей Инструкции.

- Следование правилам, изложенным в Инструкции, продлит срок эксплуатации Агрегата.

- Настоящая Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Гарантийного соглашения.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Данное Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормами и отвечает действующим техническим правилам и стандартам безопасности.

Общие правила безопасности

- Данное Изделие является сложным электротехническим оборудованием, предназначенным для бытового и профессионального использования.
- Изделие должно использоваться только взрослыми лицами, соблюдающими правила, приведенные в данной Инструкции по эксплуатации.
- Изделие не предназначено для использования детьми или лицами, чьё физическое или умственное состояние не позволяет безопасно им пользоваться. Следите за детьми и домашними животными, не позволяйте им играть с Изделием или в непосредственной близости к нему.
- Перед началом работы внимательно осмотрите Изделие и все комплектующие, их состояние и отсутствие повреждений. В случае обнаружения дефектов разного рода, немедленно обратитесь к представителю Компании (Продавцу) или в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР.
- Запрещается пользоваться Изделием после его падения, при явных внешних признаках повреждения.
- Не допускайте попадание предметов и жидкостей внутрь Изделия через технологические отверстия.
- Используйте только рекомендованные производителем комплектующие, аксессуары и дополнительные устройства.

Техника безопасности при работе с электроприборами

- Убедитесь в исправности электрической сети в помещении.
- Внимание! Напряжение Вашей электросети должно соответствовать напряжению, указанному на стикере Изделия (220-240 В). Неправильное подключение может вызвать непоправимый ущерб и привести к аннулированию гарантии.
- Изделие необходимо подключать к электрической сети через евророзетки с заземляющим контактом. В случае использования удлинителя убедитесь, что он биполярного типа (16 А) с проводником заземления.
- Сетевой кабель и любой удлинитель перед использованием следует размотать полностью.
- Не включайте Изделие, если у него поврежден сетевой кабель. В случае повреждения электрошнура, во избежание любого риска немедленно замените его в авторизованном СЕРВИС ЦЕНТРЕ.
- Не чините и не перепаивайте сетевой кабель самостоятельно. Если сетевой кабель поврежден, его может заменить только специалист авторизованного СЕРВИС ЦЕНТРА.
- При подключении и отключении Изделия от источника тока не тяните за сетевой кабель, а держите за вилку.
- Избегайте механических повреждений сетевого кабеля: не ставьте

на него предметы, не располагайте рядом с источником высокой температуры, следите за тем, чтобы он не был запутан.

- Содержите сетевой кабель чистым.
- Не касайтесь электрических узлов Изделия, если Ваши руки или ноги влажные; не пользуйтесь Изделием босиком.
- Избегайте попадания струи пара на работающие электроприборы.
- Не оставляйте включенное Изделие без присмотра. Выключайте Изделие, даже если собираетесь отойти от него на короткое время.
- Если Изделие не будет использоваться длительное время, отсоедините сетевой кабель от электрической сети.
- Вынимайте вилку Изделия из сетевой розетки перед тем, как производить любые манипуляции по обслуживанию Изделия (например, перед сливом воды из резервной ёмкости парогенератора).
- При повреждении Изделия или его некорректной работе немедленно выключите его, отсоедините сетевой кабель от электрической сети и обратитесь в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР.
- При возникновении задымления, посторонних запахов или шумов, выключите Изделие, отсоедините сетевой кабель от электрической сети и обратитесь в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР.

Техника безопасности при работе с источниками высокой температуры

- В Агрегате Комплексной Очистки (АКО) есть два источника высокой температуры: пароочиститель и дополнительный аксессуар утюг.
- Находящийся под высоким давлением пар достигает очень высоких температур (от 110°С до 230°С). Во избежание ожогов и несчастных случаев не допускайте контактов с горячим паром.
- Никогда не направляйте струю пара на людей или на животных.
- В процессе работы некоторые части Изделия (корпус, паровой шланг, аксессуары, а также сетевой кабель) могут нагреваться. Во избежание ожогов не касайтесь сильно нагреваемых металлических элементов.
- Подошва утюга (дополнительный аксессуар) может нагреваться до высокой температуры. Не трогайте её пальцами и не прикасайтесь подошвой к телу.
- Не используйте Изделие для обогрева помещения и домашних животных.
- Не используйте Изделие для чистки животных.
- Не используйте Изделие для чистки вещей, одетых на человеке.
- Не используйте Изделие с повреждённым паровым шлангом.Следите за тем, чтобы паровой шланг не перегибался и не запутывался, а также не соприкасался с острыми предметами.
- Перед тем, как убрать Изделие на хранение, дайте утюгу охладиться.

Агрегат Комплексной Очистки (АКО) АКВИЛОН ЛЮКС – техника лучшей жизни

Бывают вещи, отношение к которым уже сложилось. АКО перевернёт Ваше представление об уборке, как о рутинной работе и превратит процесс наведения и поддержания чистоты в доме в приятную и полезную привычку.

Забота об экологии дома и планеты в целом, о своём здоровье и здоровье близких – неотъемлемая характеристика современного человека. Всецело разделяя такой взгляд и поддерживая повышение качества жизни наших покупателей, Компания БЕЛЫЙ КОТ предлагает Агрегат Комплексной Очистки (АКО) АКВИЛОН ЛЮКС, который привлечёт внимание всех сторонников «экологичного подхода» к жизни.

С АКО Вы овладеете искусством чистоты. Чистоты без химии!

Вода, горные реки, дождь, ветер, циклон, огонь и пар, живительная сила растений и аромат цветов… - Все силы природы воплощены в одном устройстве по имени АКО! Мы нашли вдохновение у самой природы!

Сухая и влажная уборка помещения, очистка и дезинфекция воздуха, деодорация и ароматизация, ароматерапия и ингаляция, увлажнение и водная ионизация воздуха, парочистка и дезинфекция любых поверхностей и предметов интерьера, мойка окон и зеркал, турбо-выбивалка и функция «анти-клещ», санитарная обработка украшений и галантерейных аксессуаров, эко-чистка и авто-мойка на дому, уход за одеждой и обувью и даже профессиональное гладильное оборудование – это далеко не весь список возможностей Агрегата Комплексной Очистки.

В «багаже» Агрегата – целый арсенал аксессуаров. При этом комплектация АКО неуклонно растет, и одновременно расширяется сфера его применения.

Агрегат Комплексной Очистки – это новый уровень качества уборки. Никаких мешков для сбора пыли! Продуманная конструкция, безупречная работа и качество в каждой детали делают АКО простым и сравнительно недорогим способом создания здоровой атмосферы в доме.

В АКО АКВИЛОН ЛЮКС мы преумножили все самые лучшие качества АКО АКВИЛОН – компактность, мощность и производительность. Увеличенный объём водного фильтра, бойлер с эксклюзивной защитой от накипи, молекулярный сепаратор нового поколения и цифровое электронное управление и контроль делают Агрегат технически совершенным. А глубокий, необыкновенный цвет корпуса, притягивает внимание и не оставит равнодушной даже самую притязательную покупательницу.

вид спереди



вид сверху



вид слева





вид сзади



вид снизу



вид справа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание

Ток	переменный, 50-60 Гц
Напряжение питания	220 – 230 В
Потребляемая мощность АКО, общая	max 3 200 Вт
Потребляемая мощность АКО в режиме пылесоса	регулируется, max 1 200 Вт
Потребляемая мощность парогенератора АКО	1 800 - 2 000 Вт
Потребляемая мощность утюга АКО	850 Вт

Пылесос

Тип уборки	• сухая, • влажная, • очистка воздуха
Тип пылесборника	контейнер: резервуар водного фильтра
Ёмкость пылесборника, максимально допустимая	5,5 л воды
Количество ступеней фильтрации воздуха	3: • водный фильтр, • молекулярный сепаратор, • выходной фильтр
Принцип фильтрации	сепаратор; 25 000 об./мин.
Производительность	max 3 500 л воздуха / мин.
Мощность всасывания	0,25 Ат
Контроль мощности (регулятор потока воздуха)	электронный цифровой (на панели управления на корпусе)

Парогенератор

Тип уборки	• парочистка, • санитарная обработка, • дезинфекция
Пар	• мелкодисперсный, • влажный
Температура пара	110°C
Давление пара	4,5 Ат
Производительность	120 гр. пара / мин.
Подача пара	• управляемая, • автономная, • регулируемая, • непрерывная*
Бойлер	из нержавеющей стали INOX
Объём бойлера	600 мл (к-во воды 400 мл)
Объём резервной ёмкости парогенератора	1 500 мл
Температура в бойлере	140°C - 160°C
Время нагрева воды в бойлере	3 мин.
Время работы парогенератора	не ограничено*
Дополнительно	• система быстрого нагрева воды, • эксклюзивная система защиты бойлера от накипи, • система энергосбережения в ждущем режиме

Утюг

Режим работы	• сухое глажение (прессование), • термо-паровое глажение, • отпаривание горизонтальное и вертикальное, • ионная глажка • парочистка
Длина паропровода	1,8 м
Температура подошвы	регулируется, от 20°С до 230°С
Температура пара	регулируется, от 80°С до 230°С
Влажность пара	регулируется, зависит от температуры подошвы утюга
Вес	1,65 кг
Вес утюга в упаковке	2,10 кг
Дополнительно	• комплектуется термостойким ковриком

Вес (кг), объём (л)

Общий вес АКО в упаковке	18,20 кг
Вес коробки с аксессуарами	6,60 кг
Вес Агрегата в упаковке	11,00 кг
«Сухой» вес Агрегата (без воды и шланга)	9,70 кг
«Рабочий» вес Агрегата (с водой в фильтре и паро- генераторе, со шлангом)	14 кг – 16 кг
Объём воды в водном фильтре	min 2 л – max 5,5 л
Объём воды в системе парогенератора	1,9 л (400 мл – в бойлере) (1500 мл – в резервной ёмкости)

Габариты

Габариты Агрегата	дл. 37 см *ш. 30 см * в. 41 см
Упаковка Агрегата	дл. 41 см *ш. 33 см * в. 43 см
Упаковка аксессуаров	дл. 42 см *ш. 20 см * в. 49 см

Прочее

Длина сетевого кабеля	6 м
Уровень шума	max 74 дБ
Защита	• цифровой контроль наличия воды в бойлере – отключение подачи пара при отсутствии воды; • датчик температуры бойлера с цифровой индикацией; • термостат и термопредохранитель; • прессостат и аварийный клапан на 6 Ат; • низковольтное цифровое управление; • предохранитель на плате цифрового эл. управления; • блокировка случайной подачи пара (защита от детей)
Дополнительно	• дистанционное управление, • ручка для переноски, • колёса для перемещения, • армированный гибкий шланг

Информация:
Агрегат Комплексной очистки (АКО) АКВИЛОН ЛЮКС
Изготовлен в ИТАЛИИ Компанией MAXIMA snc
Via I Maggio, 5 31043 Fontanelle (TV)
по заказу Компании БЕЛЫЙ КОТ
РФ, г.Москва, Электродный проезд, д.6 тел. (495) 926-78-15

Примечание: Компания БЕЛЫЙ КОТ оставляет за собой право модификации Изделия, его частей, аксессуаров и комплектации без предварительного уведомления.

ЗНАКИ, используемые на стикере Изделия и в Инструкции

ME91

Знак «РосТест»

Наносится на продукцию, подлежащую обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р. Под знаком указан буквенно-цифровой код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия.

Знак «Евросоюз»

Ставится производителем, как декларация того, что продукт соответствует требованиям Директив Европейского Союза по стандартам качества и безопасности.

Экологический знак «Утилизация старого оборудования»

Означает, что по окончании срока службы Изделие подлежит отдельной утилизации, не вместе с неотсортированными городскими отходами, а через специальные пункты, указанные правительством или местными органами власти.

Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Экологический знак «Перерабатываемый пластик»

После распаковки Изделия не выбрасывайте упаковку вместе с другим бытовым мусором. Отнесите её в пункт сбора вторичного сырья для последующей переработки. Цифра, ставящаяся внутри треугольника, указывает на тип пластмассы для упрощения сортировки и переработки.

Логотип Компании БЕЛЫЙ КОТ,

пионера экологического движения в России за чистоту без химии и здоровую атмосферу в доме.

БЕЛЫЙ КОТ
WHITE CAT

БЕЛЫЙ КОТ природу бережёт!

АКВИЛОН

Логотип АКО АКВИЛОН ЛЮКС

АКО АКВИЛОН ЛЮКС удовлетворяет жёстким требованиям Международной Организации по Стандартизации ISO, требованиям директивы 2006/95/CE по безопасности низковольтного управления, соответствует нормативам EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-79 и EEC нормативам безопасности электрических и электронных компонентов, давления и температуры, имеет класс электрозащиты IP24, получил знак Евросоюза и прошёл проверку РОСТЕСТ.

Знак «Осторожно», «Предупреждение»

Знак «Внимание!»

Знак «Примечание», «Информация»

Знак «Совет», «Рекомендация»

ПОДГОТОВКА АКО К РАБОТЕ

Подготовка к работе в режиме пылесоса

1. Отсоедините резервуар водного фильтра **А** (рис.1) от АКО.

Информация. Чтобы отсоединить резервуар водного фильтра (РВФ), отстегните фиксирующие скобы **Б** (рис. 2), которые расположены по бокам Агрегата. Для этого отведите низ скобы в сторону, а затем поднимите всю скобу вверх.

рис. 1



2. Наполните резервуар водного фильтра водой.

Информация: Оптимальный уровень воды в фильтре – 2-2,5 литра.

Примечание: Минимальный уровень, необходимый для работы в режиме пылесоса, составляет 2 литра и обозначен отметкой **min** на этикетке РВФ (см. рис.1).

Предупреждение: Ни в коем случае не наливайте воду по максимальному уровню. Отметка **max** на этикетке РВФ означает, что при достижении предельного уровня воду необходимо слить (см. рис.1).




рис. 2

Предупреждение: Для работы с АКО в режиме пылесоса используйте водопроводную воду. Не заливайте в резервуар водного фильтра очистители и моющие средства.

3. Установите резервуар водного фильтра на место и пристегните его к Агрегату.

Информация. Чтобы пристегнуть РВФ, подведите крючок фиксирующей скобы к выступу на корпусе Агрегата, а затем движениями вниз и к АКО закройте скобу.

Внимание! Если фиксирующие скобы не закрываются, это означает, что Вы некорректно соединили резервуар водного фильтра с Агрегатом.

Внимание! Если Вы некорректно установили РВФ, тяга пылесоса будет существенно снижена или вообще отсутствовать, а также может наблюдаться утечка воды.

В таком случае, отстегните фиксирующие скобы, приподнимите Агрегат, вставьте его в РВФ ещё раз, затем надёжно пристегните резервуар водного фильтра к Агрегату фиксирующими скобами **Б** (рис. 2).

Подсоединение шланга




рис. 3

5. Откройте чёрную крышку-фиксатор **А** (рис. 3), закрывающую сервисную розетку Агрегата.

6. Вставьте сервисную вилку шланга **Б** (рис. 3) в разъём до упора, приложив небольшое усилие.

Внимание! Если сервисная вилка шланга вставлена некорректно, шланг не будет зафиксирован в сервисной розетке и может отсоединяться во время работы, некоторые функции АКО могут не включаться или же будет наблюдаться утечка пара при работе в режиме пароочистителя.

7. Отпустите чёрную крышку-фиксатор и убедитесь, что небольшой фиксатор **В** (рис. 3) совпал со специальным углублением **Г** (рис. 3) на сервисной вилке шланга.

Подключение к сети электропитания

8. Размотайте сетевой кабель, полностью.

9. Подключите Агрегат в электрическую сеть, соблюдая все правила безопасности, описанные в Инструкции.




рис. 4

Информация: О том, что электропитание подано, Вам сообщат светящиеся красные точечные индикаторы **Д** (рис. 4) на цифровом табло панели управления.

Подготовка к работе в режиме парогенератора

10. Снимите пробку резервной ёмкости парогенератора **Е** (рис. 5).

11. Налейте воду в специальную бутылку для заправки парогенератора, которая входит в комплект аксессуаров AKO. Для этого открутите и снимите черный колпачок с клапаном, заполните бутылку чистой водой, закрутите обратно чёрный колпачок с клапаном.

12. Залейте воду в резервную ёмкость парогенератора, используя специальную бутылку.




рис. 5

Информация: Клапан, встроенный в колпачок специальной бутылки, устроен таким образом, что даже в перевёрнутом виде вода из бутылки не вытекает. Чтобы заправить парогенератор водой, переверните бутылку и вставьте в горлышко резервной ёмкости парогенератора, затем нажмите на бутылку, чтобы клапан открылся и вода потекла.

Предупреждение: Для заправки парогенератора используйте исключительно чистую, отфильтрованную от солей и примесей воду. Ни в коем случае не добавляйте в воду очистители, химикаты и прочие жидкости.

Внимание! Для заправки парогенератора не рекомендуется использовать дистиллированную и кипячённую воду.

13. Закройте резервную ёмкость парогенератора пробкой **Е** (рис. 5).

14. Включите нагрев бойлера, нажав на кнопку **Ж** (рис. 5).

Информация: О том, что парогенератор включён, Вам сообщит светящийся зелёный индикатор **З** (рис. 5).

Информация: Бегущая красная полоска на цифровом табло панели управления **К** (рис. 5) указывает на процесс нагрева воды в бойлере.

Примечание: Включив парогенератор с кнопки, Вы услышите характерный звук работающей помпы, которая закачивает воду из резервной ёмкости парогенератора в бойлер.

15. Услышав характерный звук помпы, стравите воздух, находящийся в бойлере. Для этого нажмите 2-3 раза на курок подачи пара **Л** (рис. 6), который находится на рукоятке шланга.




рис. 6

Внимание! Стравливание воздуха необходимо во избежание образования воздушной пробки в бойлере и утечки воды из парогенератора через аварийный клапан.

Внимание! В зависимости от количества воды, находящейся в парогенераторе с прошлого использования AKO, может понадобиться добавить воду в резервную ёмкость.

Информация: Через 2-3 минуты загорится зелёный индикатор **И** (рис. 6), сообщая Вам, что парогенератор готов к работе. А на цифровом табло панели управления **К** (рис. 5) отобразится температура нагрева бойлера.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АКО

Прежде, чем приступить к работе, ознакомьтесь со следующими условиями и рекомендациями по работе и эксплуатации АКО. Соблюдение этих условий и правил безопасности, изложенных в Инструкции, поможет избежать несчастных случаев и снятия Агрегата с гарантийного обслуживания.

- Обращайте внимание на условия работы с АКО.
- Не эксплуатируйте АКО при температуре окружающей среды выше +40°С.
- Не располагайте Агрегат вблизи источников высокой температуры.
- Не эксплуатируйте АКО при температуре окружающей среды ниже +10°С.
- Перед включением Агрегата после перевозки при температуре ниже +10°С, его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4-х часов.
- Не подвергайте Агрегат воздействию атмосферных явлений (дождь, град, снег и т.п.).
- Во время грозы рекомендуется отключить Агрегат от сети электропитания.
- Избегайте попадания воды на электрические узлы Агрегата. Не погружайте АКО в воду.
- Во время работы не перекрывайте вентиляционные отверстия Агрегата.
- Эксплуатируйте АКО только на полу.
- Эксплуатируйте АКО только в горизонтальном положении, не переворачивайте его.
- Рабочее место должно быть хорошо освещено.
- Не ставьте Агрегат в зоне сильной вибрации (например, рядом с электромоторами).
- Помещения, в которых использовались или находятся горючие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, перед включением АКО должны быть хорошо проветрены.
- Не подвергайте воздействию работающего Агрегата легковоспламеняющиеся предметы, горючие смеси и взрывчатые вещества.
- Не допускается использование режима пылесоса АКО для прочистки сточных водопроводов. Образующиеся в них газы могут попасть в Агрегат и привести к взрыву.
- Не собирайте в режиме пылесоса материалы, способные повредить Агрегат: пенящиеся, агрессивные, горючие и взрывчатые вещества, а также порошки (известь, цемент, зола и т.п.), которые, соединяясь с водой, образуют растворы.
- Не рекомендуется собирать пылесосом АКО крупный и строительный мусор, острые предметы.
- Во избежание попадания сторонних предметов в двигатель Агрегата, не включайте режим пылесоса АКО без резервуара водного фильтра.
- Во избежание попадания сторонних предметов в двигатель Агрегата, не включайте режим пылесоса АКО без воды в резервуаре водного фильтра.

ПАНЕЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Панель управления, расположенная в верхней части АКО

1. **Цифровое табло с индикацией.** Отображает состояние и режим эксплуатации Агрегата.




рис. 7

2. **Кнопка включения пылесоса.** Включение и выключение режима пылесоса происходит нажатием на кнопку. При нажатии на кнопку пылесос Агрегата включается на минимальном уровне мощности, если АКО был отключен от сети электропитания, и на установленном ранее уровне, если АКО от сети не отключался. Для удобства, управление включением и выключением режима пылесоса продублировано на рукоятке шланга.
3. **Кнопка управления мощностью – увеличение оборотов и тяги пылесоса.** Увеличение мощности пылесоса происходит нажатием на кнопку.
4. **Кнопка управления мощностью – уменьшение оборотов и тяги пылесоса.** Уменьшение мощности пылесоса происходит нажатием на кнопку.
5. **Кнопка включения парогенератора.** Включение и выключение парогенератора происходит нажатием на кнопку. Включение парогенератора инициирует нагрев воды в бойлере. Рядом с кнопкой изображён символ «Парогенератор».
6. **Индикатор включения парогенератора.** Горит зелёным цветом, оповещая, что парогенератор включён и находится в активном режиме.
7. **Индикатор готовности пара.** Загорается зелёным, когда давление и температура в бойлере достигают уровня, достаточного для работы в режиме пароочистителя / термо-парового утюга. Символ «Пар» находится возле индикатора готовности пара и обозначает его.
8. **Регулятор подачи пара.** Регулирует давление и плотность струи пара. Имеет круговое вращение по часовой стрелке («-» уменьшение мощности струи пара) и против часовой стрелки («+»увеличение мощности струи пара). При включении и выключении Агрегата и парогенератора, мощность струи пара

остаётся на установленном ранее уровне.

9. **Индикатор,** обозначающий **Недостаточный уровень воды в парогенераторе.** Загорается красным цветом и сопровождается индикацией H2O на цифровом табло (1), оповещая, что для работы в режиме пароочистителя / термо-парового утюга необходимо добавить воды. При этом подача пара прекращается. Рядом с индикатором изображён символ «Нет воды».
10. **Кнопка подачи напряжения на аксессуар, работающий от электричества.** Подача напряжения происходит нажатием на кнопку и сопровождается индикацией ACC на цифровом табло (1). Рядом с кнопкой изображён символ «Напряжение».
11. **Индикатор подачи напряжения на аксессуар, работающий от электричества.** Горит зелёным цветом, оповещая, что подано напряжение на электроразъём для подключения утюга и/или электрощётки.

Элементы дистанционного управления АКО, расположенные на рукоятке шланга

12. **Кнопка включения пылесоса.** Включение и выключения режима пылесоса происходит нажатием на кнопку. При нажатии на кнопку пылесос Агрегата включается на установленной ранее мощности. Управление включением и выключением режима пылесоса продублировано на корпусе Агрегата.
13. **Курок подачи пара.** Подача пара происходит при нажатии на курок, при условии, что парогенератор заполнен водой и включён, а пар готов для работы в режиме пароочистителя.
14. **Блокировка подачи пара.** При смещении блокировочного механизма вправо происходит блокировка курка подачи пара. Для работы с паром в режиме пароочистителя блокировочный механизм должен находиться слева.

Данная блокировка подачи пара предусмотрена в мерах безопасности и в целях защиты от детей и возможного получения ожогов.

15. **Сервисная вилка шланга.** Имеет электрический разъём дистанционного управления АКО, паровой штуцер и штуцер воздухопотока




рис. 8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКО

Подсоединение и смена аксессуаров

Агрегат комплексной очистки комплектуется аксессуарами трёх типов:

- **Аксессуары, предназначенные для работы в режиме пылесоса.** Надеваются на штуцер воздухопотока, расположенный на шланге и удлинительных трубках **А** (рис. 9).
- **Аксессуары, предназначенные для работы, как в режиме пылесоса, так и в режиме пароочистителя.** Имеют воздушный и паровой проходы, например на удлинительной трубке, позиции **Б** и **В** соответственно (рис. 9).
- **Аксессуары, расширяющие функциональные возможности Агрегата.** Имеют собственное электронное управление и разъём для подсоединения к сервисной розетке АКО; например, аксессуары «утюг» и «электрическая турбо-щётка».

Предупреждение: Во избежание травм и поломок, перед эксплуатацией Агрегата в том или ином режиме, смонтируйте аксессуары должным образом и проверьте, что они правильно соединены и зафиксированы.

Внимание! В целях безопасности при работе в режиме пароочистителя, на аксессуарах второго типа предусмотрена фиксация, которая предостерегает от рассоединения аксессуаров во время работы с горячим паром большого давления.

Правила (де)монтажа аксессуаров с фиксатором

Предупреждение: Перед монтажом аксессуаров проверьте наличие и целостность уплотнительного прорезиненного кольца, которое находится на паровом штуцере **Г** (рис.9).

1. Установите защёлку-фиксатор **Д** (рис. 9) в положение «ОТКРЫТО» (по центру).
2. Соедините воздушные и паровые проходы аксессуаров.

Внимание! Проследите, чтобы паровой штуцер **Г** (рис.9) одного аксессуара плотно вошёл в паровое соединение второго аксессуара.

3. Проверните защёлку-фиксатор **Д** (рис. 9) в положение «ЗАКРЫТО» (в бок).

Внимание! При демонтаже аксессуаров не забывайте устанавливать защелку-фиксатор в положение «ОТКРЫТО».




рис. 9

Работа в режиме пылесоса

1. Подготовив Агрегат к работе и подсоединив аксессуары, включите режим пылесоса с кнопки на рукоятке шланга или на панели управления.

Примечание: Если Вы хотите включить Агрегат в режиме кондиционера для очистки и увлажнения воздуха, шланг можно не подсоединять.

2. Выставьте оптимальный для работы уровень мощности пылесоса. Для этого нажмите на расположенные на панели управления кнопки регулировки мощности: «+» увеличение и «-» уменьшение оборотов и тяги пылесоса (см. рис.7 стр.15).

Информация: В Агрегате установлен блок цифрового электронного управления и контроля мощностью пылесоса, который имеет 5 положений. Выбранный Вами уровень отображается на цифровом табло панели управления.


Минимальный уровень: работа в режиме кондиционера для очистки, увлажнения и водной ионизации воздуха.

Информация: Для очистки воздуха в помещении 20 кв.метров достаточно включить Агрегат в режиме кондиционера на 30-40 минут.


Низкий уровень: сбор пыли и грязи в «бесшумном» режиме; уход за шторами, занавесями, люстрами с подвесами и пр.


Средний уровень: сбор пыли и грязи на гладких поверхностях.


Высокий уровень: сбор пыли и грязи, чистка ковров, ковровых покрытий и предметов интерьера с текстильным покрытием.


Максимальный уровень: работа в режиме профессиональной чистки.

Рекомендация: Для сбора разлитых на полу жидкостей, а также для чистки с паром ковров, ковровых покрытий, предметов интерьера с текстильным покрытием рекомендуется устанавливать мощность пылесоса не ниже «4».

3. Во время работы пылесоса, особенно при сборе разлитых жидкостей или сконденсированного пара, следите за уровнем воды в водном фильтре.

Внимание! В зависимости от количества собранных жидкостей и мусора уровень воды в водном фильтре повышается.

4. Когда резервуар водного фильтра заполнится до предельного уровня, немедленно выключите пылесос и отлейте или замените воду в водном фильтре.

Внимание! Если Вы заметили, что тяга пылесоса существенно снизилась после сбора большого количества мусора или очистки сильнозагрязнённой поверхности, выключите пылесос, слейте воду с грязью и мусором из РВФ. Собранный крупный мусор может препятствовать потоку воздуха.

Схема очистки воздуха

1. Пыль, грязь и мелкий мусор втягиваются потоком воздуха.


2. Пыль, грязь и мелкий мусор попадают в завихрительное колено и оседают в воде.

3. Воздух отделяется от воды.

4. Воздух завихряется и смешивается с водой для дополнительной очистки. Сепаратор отделяет воду от воздуха.

5. Выходит чистый и увлажнённый воздух.

рис. 10



Функциональные возможности AKO-пылесоса

Информация: Наличие водного фильтра в Агрегате комплексной очистки существенно расширяет функциональные возможности AKO, работающего в режиме пылесоса. Проходя через воду, воздух очищается от пыли и грязи, моется, увлажняется и ионизируется* (наполняется кислородом).

Совет: Установив регулятор мощности пылесоса на минимальные обороты, Вы можете использовать AKO в режиме кондиционера, который очистит и изменит воздух в доме.

Совет: С помощью AKO-кондиционера Вы можете не только очищать и увлажнять воздух, но и наполнять атмосферу дома любимыми или лечебными ароматами, проводить ароматерапию.

Существует два способа ароматизации помещений с помощью AKO:

1. Добавить в воду водного фильтра 2-3 капли арома–эссенции на спиртовой или эфирной основе.

2. Использовать арома–капсулу или арома–диск, пропитанные несколькими каплями любого ароматического средства и размещённые возле выходного фильтра.

Информация: Функциональные возможности AKO-пылесоса значительно расширены за счёт большого комплекта аксессуаров. Более подробно читайте в разделе АКСЕССУАРЫ AKO.

Работа в режиме пароочистителя

Информация: Агрегат Комплексной Очистки АКВИЛОН ЛЮКС спроектирован таким образом, что с АКО можно работать либо в режиме пылесоса, либо в режиме парогенератора, либо в обоих режимах одновременно или параллельно (то есть в режиме пароочистителя).

Подготовив Агрегат к работе и подсоединив аксессуары, подайте пар, нажав на курок, расположенный в нижней части рукоятки.

Примечание: При первой подаче пара после включения АКО или же при подаче пара после непродолжительного перерыва, в шланге и удлинительных трубках пар может конденсироваться в воду. Поэтому сначала он будет выходить более влажный, иногда с каплями воды.

Рекомендация: Перед обработкой паром деликатной поверхности, убедитесь, что эта поверхность способна выдержать высокотемпературную обработку без угрозы повреждения. Проверить воздействие пароочистителя на деликатную поверхность Вы можете, направив струю пара на небольшой участок поверхности в отдалённом от взгляда месте.

Совет: При уходе за деликатными поверхностями и очистке их паром (например, паркет, ламинат, кожа, меха и т.п.) используйте чехол из микроволокна и уменьшите мощность струи пара (с помощью регулятора пара).

Примечание: При отпаривании поверхностей или предметов зелёный индикатор готовности пара будет автоматически погасать и загораться снова. Это – реакция индикатора на изменения показателей температуры и давления в бойлере, что на работоспособность АКО- пароочистителя не влияет.

Информация: Во время работы с паром и в зависимости от интенсивности использования пара парогенератор будет самостоятельно автоматически подкачивать воду в бойлер из резервной ёмкости. Соответственно, холодная вода будет смешиваться с горячей, и температура в бойлере незначительно понизиться на несколько секунд. При этом подача пара не прекращается, хотя его интенсивность может колебаться.

Рекомендация: Если после подкачки воды в бойлер интенсивность пара недостаточна, отпустите курок подачи пара. Подогрев подкачанной воды происходит достаточно быстро, и через несколько секунд Вы сможете продолжить работу.

Информация: По мере работы в режиме пароочистителя вода в бойлере и резервной ёмкости будет расходоваться и в определённый момент закончится. Если воды в парогенераторе станет недостаточно, подача пара прекратится, загорится красный индикатор отсутствия воды, и на цифровом табло панели управления появится надпись H2O.

Предупреждение: Если сработали световые индикаторы отсутствия воды, а подача пара прекратилась, заправьте парогенератор, следуя инструкциям, изложенным в данной брошюре.

Информация: Включив парогенератор и работая в режиме пароочистителя, Вы увидите на цифровом табло панели управления следующие символы:



- нет воды в системе парогенератора


- производится нагрев воды в бойлере



- температура в бойлере, парогенератор готов к работе



- температура в бойлере во время работы



- температура в бойлере, парогенератор находится в ждущем режиме

Примечания: В Агрегате комплексной очистки АКВИЛОН ЛЮКС установлена современная технология энергосбережения. Если парогенератор включён, но Вы не используете пар, парогенератор уходит в ждущий режим. При этом система энергосбережения отключает потребление электричества для подогрева воды и поддерживает температуру в бойлере, минимально необходимую для быстрого запуска пара.

Информация: В Агрегате комплексной очистки АКВИЛОН ЛЮКС установлена эксклюзивная система защиты бойлера от накипи. Соли и примеси в воде, которой Вы заправили парогенератор, не кристаллизируются, образовывая слой накипи внутри бойлера, а остаются во взвешенном состоянии и выходят вместе с паром в микро-капельках воды.

Совет: При очистке текстильных покрытий (ковров, мягкой мебели и т.п.) следуйте правилу: сначала собрать пылесосом пыль и грязь с поверхности, затем выбить турбо-щёткой пыль и грязь изнутри текстильного изделия, и лишь потом обработать поверхность паром и собрать образовавшуюся грязь пылесосом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

В Агрегате предусмотрена возможность подключения экстра–аксессуаров, которые расширяют функциональные возможности АКО и которые имеют собственное электронное управление. Такими экстра–аксессуарами являются утюг и электрощётка, которые работают от Агрегата через электро–разъём на сервисной розетке АКО.

1. Перед началом работы с экстра–аксессуарами, подготовьте Агрегат к работе в нужном режиме:
- для работы с утюгом в режиме гладильного комплекса, включите парогенератор Агрегата;
- для работы с электрощёткой, подготовьте Агрегат для работы в режиме пылесоса.

2. Подсоедините аксессуар к АКО. Для этого откройте чёрную крышку–фиксатор, закрывающую сервисную розетку Агрегата и вставьте сервисную вилку аксессуара в разъём до упора, приложив небольшое усилие. Отпустите чёрную крышку–фиксатор.

3. Подайте сетевое напряжение на аксессуар, нажав на кнопку **А** (рис.11). О том, что напряжение подано, Вам сообщит надпись ACC на цифровом табло панели управления и будет гореть зелёным индикатор напряжения **Б** (рис.11).

После завершения работы с электрощёткой или с утюгом в режиме гладильного комплекса, отключите подачу сетевого напряжения, повторно нажав на кнопку **А** (рис.11).

Внимание: Если Вы не работаете с экстра–аксессуарами, подача сетевого напряжения (220В) на дополнительный разъём в сервисной розетке Агрегата должна быть отключена.

Информация: Для управления со шланга режимами пылесоса и пароочистителя используется низковольтное напряжение.




рис.11

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ И УХОД ЗА АКО

Закончив уборку помещения и/или чистку предметов интерьера, выключите режим пылесоса и парогенератор.

Перед тем, как убрать Агрегат на хранение, за ним надо провести **обязательный уход после работы:**

- Промыть воздушные проходы на удлинительных трубках и шланге.
- Вымыть сепаратор и донную часть Агрегата.
- Отключить Агрегат от сети электропитания, вытянув электрическую вилку сетевого кабеля из розетки.
- Смотать сетевой кабель и зафиксировать его на держателе.
- Отсоединить шланг.
- Демонтировать и вымыть аксессуары, которые были использованы во время работы.
- Вымыть резервуар водного фильтра.

Предупреждение: Промывка воздушных проходов, мойка аксессуаров и резервуара водного фильтра (РВФ) обязательны после каждого применения АКО!

Мойка воздушных проходов на удлинительных трубках, шланге и внутри Агрегата

1. Отсоедините РВФ от Агрегата.
2. Вылейте грязную воду из резервуара водного фильтра.
3. Ополосните РВФ внутри.
4. Подсоедините РВФ к Агрегату (без воды!).
5. Подсоедините шланг и удлинительные трубки (если отсоединили).
6. Налейте в ведро примерно 5 л чистой воды из-под крана.
7. Включите режим пылесоса и втяните воду из ведра в Агрегат.
8. Выключите режим пылесоса.

Совет: Для промывки воздушных проходов рекомендуется использовать тёплую (не горячую) воду.

Мойка донной части Агрегата
Самоочистка сепаратора




рис.12

1. Промыв воздушные проходы на шланге и удлинительных трубках, не выключайте режим пылесоса минуты 3-5. Вихрь воды, находящейся в резервуаре водного фильтра, омоет сепаратор и донную часть Агрегата.

2. Отсоедините РВФ от Агрегата.

3. Снимите защиту сепаратора **А** (рис. 12). Для этого проверните её таким образом, чтобы скобы **Б** (рис. 12) вышли из фиксирующих пазов **В** (рис. 12). Промойте защитную крышку сепаратора под проточной водой, чтобы смыть скопившиеся на ней ворсинки из ковров и шерсть животных.

4. Протрите донную часть Агрегата сухой мягкой материей.

Предупреждение! Ни в коем случае не промывайте днище Агрегата под струёй воды. В противном случае вода может попасть в моторный отсек, нанести непоправимый ущерб Агрегату и привести к снятию АКО с гарантийного обслуживания.

5. Установите защиту сепаратора **А** (рис. 12) на место. Для этого проверните её таким образом, чтобы скобы **Б** (рис. 12) зашли за фиксирующие пазы **В** (рис. 12).

Отсоединение шланга

Примечание: В шланге может скапливаться вода. Перед выключением пылесоса, рекомендуется поднять шланг максимально вверх, чтобы вся вода ушла в РВФ.




рис.13

1. Приподнимите чёрную крышку фиксатор **Г** (рис. 13).

2. Возьмитесь за сервисную вилку шланга **Д** (рис. 13) и, приложив небольшое усилие, потяните на себя.

Мойка резервуара водного фильтра

Внимание! Во время работы АКО, вода водного фильтра и сам РВФ сильно загрязняются. И по завершении работы резервуар водного фильтра требует особого ухода.

Для удобства пользователей резервуар водного фильтра Агрегата спроектирован по принципам простоты и минимализма.

Предупреждение! Следите за целостностью чаши резервуара водного фильтра. Повреждение или некорректное положение могут привести к непоправимому ущербу и снятию Агрегата с гарантийного обслуживания.

Рекомендация: Храните резервуар водного фильтра отсоединенным от Агрегата, так как после мойки на чаше РВФ и на днище АКО может образовываться испарина, а невысохшая вода испортиться. Это приведёт к появлению неприятного запаха.

Выходной фильтр и уход за ним

Выходной фильтр **А** (рис. 14) установлен на выходе потока воздуха и охлаждения двигателя Агрегата и находится за крышкой. При корректной эксплуатации АКО, фильтр в замене и уходе не нуждается.




рис. 14

При необходимости фильтр можно промыть тёплой проточной водой. Для этого открутите декоративную гайку и снимите чёрную крышку. Промыв фильтр, отожмите его как губку и перед установкой в Агрегат просушите.

Совет. Установив арома–диск, пропитанный нравящимся и/или лечебным ароматом, между фильтром и его крышкой, можно ароматизировать помещение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Храните Агрегат, его аксессуары и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Не храните Агрегат при температуре окружающей среды ниже +10°С.
- Никогда не оставляйте наполненный водой Агрегат на морозе. Образовавшийся в системе парогенератора лёд может привести к поломке АКО и снятию Агрегата с гарантийного обслуживания.
- Если Вы куда-то уезжаете и/или не будете пользоваться Агрегатом более 2-х месяцев, рекомендуется слить воду из резервной ёмкости парогенератора.
- Транспортировать Агрегат рекомендуется в оригинальной упаковке.
- При транспортировке Агрегат не кантовать и не подвергать сильному механическому воздействию (падению, удару и т.д.).
- Перед включением Агрегата после перевозки при температуре ниже +10°С, его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4-х часов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ АКО

В «багаже» Агрегата – целый арсенал аксессуаров.

Аксессуары, входящие в базовый комплект или приобретаемые отдельно, открывают новые возможности для работы. При этом комплектация АКО неуклонно растёт, и одновременно расширяется сфера его применения.

Оригинальные аксессуары проектируются и разрабатываются совместно с Агрегатом в строгом соответствии с заданными параметрами, что обеспечивает их полную совместимость. Аксессуары проходят также тщательное тестирование надёжности, что обеспечивает их высокое качество и долговечность. Многие аксессуары выполнены в том же функциональном и современном стиле, что и сам Агрегат.

АКО Аквилон ЛЮКС поставляется в следующем виде:

1. Агрегат в собственной упаковке, с демпферами
2. Коробка с базовыми аксессуарами АКО
3. Инструкция по эксплуатации с техническим паспортом внутри
4. Набор запасных сальников (уплотнительных колец)
5. Гарантийное соглашение с гарантийным талоном

Примечание: Количество аксессуаров, входящих в базовую комплектацию АКО, варьируется и зависит от даты поставки и розничной стоимости Агрегата.

Примечание: Правильное функционирование Агрегата не зависит от количества базовых и дополнительных аксессуаров.

АКСЕССУАРЫ АКО



Щётка универсальная оправдывает своё название многофункциональностью.
Имеет встроенные колёсики и функцию подачи пара. Комплектуется тремя сменными рамками. Ширина 30 см.
Рамка с ворсом - многоцелевая, предназначена для работы на любых поверхностях.
Рамка с жёсткими рёбрами предназначена для очистки ковров и ковровых покрытий.
Рамка с резиновыми рёбрами предназначена для сбора разлитых жидкостей и ухода за гладкими поверхностями.



Внимание! Для установки и/или замены сменных рамок, отведите фиксаторы **А** и **Б** в стороны, вставьте рамку, необходимую для работы, и зафиксируйте рамку в щётке, сдвинув фиксаторы к центру.



Чехол из микроволокна надевается на щётку универсальную. Рекомендуется применение чехла при очистке паром деликатных поверхностей (паркета, ламината, изделий из кожи и меха, и пр.).



Насадка для мытья окон, большая применяется для мытья окон, больших зеркал, настенной кафельной плитки и прочих гладких поверхностей. Имеет функцию подачи пара.



Насадка средняя – многоцелевая, может применяться для очистки любых поверхностей и предметов. Имеет функцию подачи пара и комплектуется двумя съёмными рамками. Можно применять как с рамками, так и без них.
Рамка с ворсом применяется для очистки мебели и ухода за верхней одеждой.
Рамка с резиновым ребром применяется для мытья окон, зеркал и любых гладких (горизонтальных) поверхностей.

Примечание: Чтобы надеть и зафиксировать рамку на насадке, соедините нижние части рамки и насадки, а затем, приложив небольшое усилие, защелкните верхнюю часть рамки на аксессуаре.



Насадка для сбора жидкостей и мытья полов полностью оправдывает своё название. Насухо соберёт разлитую жидкость, очистит пол от загрязнений, устранит общую затоптанность ковра. Имеет функцию подачи пара и комплектуется съёмной рамкой (с ворсом и резиновым ребром).
Применяется без рамки для чистки и сбора жидкости и влаги с ковров и ковровых покрытий.
Применяется с рамкой для мойки и сбора жидкости и влаги с гладких напольных покрытий.



Щётка ТУРБО аэродинамическая, мини. Имеет функцию подачи пара. Размеры рабочей платформы 10 см * 16 см. Разборная для удобства ухода.

Информация: Принцип действия аэродинамической ТУРБО щётки заключается в том, что воздушный поток, проходя через турбину, вращает её. В свою очередь турбина заставляет вращаться вал с щетиной, а также создаёт вибрацию. За счёт этой вибрации пыль и пылевые клещи выбиваются из глубин ковров, мягкой мебели и постельных принадлежностей. А вращающаяся щётка собирает выбитую грязь и превосходно подходит для сбора выпавшей шерсти животных.

Примечание: Поскольку, работая с паром, щётка ТУРБО аэродинамическая мини сильно загрязняется, с целью ухода предусмотрена возможность её разборки. Для этого оттяните соединительное кольцо и поднимите верхнюю часть корпуса аксессуара.
Внутренние составляющие ТУРБО-щётки – турбина и две маленьких направляющих легко отсоединяются, облегчая процедуру очистки. Внимание! Для правильного функционирования ТУРБО-щётки проследите за правильностью её обратной сборки.



Насадка для очистки обивки оправдывает своё название и применяется для общей очистки мягкой мебели и салонов автомобилей, а также для удаления пятен на текстильных покрытиях. Изготовлена из прозрачного пластика. Имеет функцию подачи пара, который подаётся под большим давлением через узкий металлический паровпрыскиватель.



Насадка щелевая предназначена для работы в режиме пылесоса для сбора пыли и грязи в труднодоступных и узких местах. За счёт узкого сопла (3,5 см) создаётся мощный воздушный поток, который превосходно очистит плинтусы и вытянет мусор из всех щелей. Является основой для щётки-ёршика. Длина 20 см.



Щётка-ёршик надевается на насадку щелевую и предназначена для дополнительной механической очистки сильно загрязнённых поверхностей в труднодоступных и узких местах. Ёршик тщательно очистит батареи, не оставив на них ни пылинки. Имеет продуманную конструкцию и раздвоенное воздушное сопло.



Насадка гибкая. Благодаря своей способности гнуться и возможности трансформироваться насадка незаменима при уборке под диванами и кроватями, за отопительными батареями и на шкафах, во всех труднодоступных местах. Имеет в основании насадку щелевую и съёмные элементы: трубку гибкую и щётку-ёршик. Длина 70 см (с ёршиком).



Переходник для щёток и насадок имеет двойное назначение. Применяется как переходник для щёток и насадок.
Второе назначение – распылитель пара. Аксессуар имеет паровой штуцер, направленный под углом 45 градусов, который позволяет производить чистку паром предметов и мест, труднодоступных или неприемлемых при других методах уборки. Высокая очищающая способность струи пара незаменима при уходе за растениями и чистке люстр.



Насадка малая зачастую используется вместе с переходником для щёток и насадок. Применяется для сбора пыли, грязи и влаги при очистке паром гладких поверхностей, межкафельных швов, кухонной и сантехники. Ширина воздушного сопла 8 см.



Щётка с конским волосом предназначена для удаления пыли с растений, с резной деревянной мебели, с домашней аппаратуры и т. д. Имеет мягкий натуральный ворс, который бережно относится к очищаемой поверхности. Не имеет функцию подачи пара. Имеет возможность вращения рабочей части вокруг своей оси. Размеры рабочего сопла 7 см*4 см, длина ворса 2 см и 4 см.



Паровая игла надевается на паровой штуцер переходника для щеток и насадок. Игла имеет очень узкое паровое сопло, что позволяет направить мощную струю пара в щели, отверстия и труднодоступные участки изделий для их очистки.
Применяется также для санитарной обработки различных предметов (например, ювелирных украшений, наручных часов, телефонных трубок, обуви и т.д.).
Длина 12 см.



Насадка для чистки труб надевается на паровой штуцер переходника для щёток и насадок. Насадка оправдывает своё название и предназначена для паровой очистки и дезинфекции канализационных стоков.
Диаметр 6 см.



Щётки круглые малые надеваются на паровой штуцер переходника для щёток и насадок. При уборке, такая комбинация позволяет сочетать действие мощной струи пара с механическим, абразивным действием щеток. Диаметр щёток 3 см.

– **Щётка круглая малая с металлическим ворсом** (латунь) предназначена для жесткой обработки сильных загрязнений (отложения накипи, ржавчины, цементного раствора).

– **Щётка круглая малая с мягким ворсом** (нейлон) предназначена для более щадящей обработки загрязнённой поверхности.



Щётка круглая большая с металлическим ворсом (медь) предназначена для абразивной обработки сильных загрязнений различной природы и размеров. Надевается на паровой штуцер переходника для щёток и насадок. Диаметр: 6 см.



Бутылка для заправки парогенератора. Клапан, встроенный в колпачок бутылки, устроен таким образом, что даже в перевёрнутом виде вода из бутылки не вытекает, если клапан закрыт. Клапан открывается при нажатии на пружинящий механизм пробки. Объём 800 мл.

Трубка удлинительная предназначена для увеличения рабочего диапазона и упрощает уборку поверхностей и предметов, находящихся на расстоянии от Агрегата.

Трубка удлинительная телескопическая изготовлена из стали с хромированным покрытием. Без функции подачи пара. Имеет механизм изменения длины от 60 до 95 сантиметров.

Трубка удлинительная базовая изготовлена из ударопрочного термостойкого пластика. Имеет функцию подачи пара. Длина 50 см. Длины двух удлинительных трубок достаточно, чтобы без особых усилий навести порядок в любом уголке дома.



Высокопрочный армированный гибкий шланг. Имеет удобную и эргономичную рукоятку и дистанционное управление Агрегатом на ней. С функцией подачи пара и защитой от случайного пуска пара (защита от детей).
Длина 185 см.



Шланг телескопический имеет уникальное свойство растягиваться от одного до шести метров. За счёт растяжения гофры, шланг превосходно подходит для уборки лестниц, салона автомобиля и прочих поверхностей и предметов, находящихся в труднодоступных местах или на большом отдалении от Агрегата. Без функции подачи пара.

Предупреждение: Используйте только рекомендованные и разрешённые Компанией БЕЛЫЙ КОТ комплектующие, аксессуары и дополнительные устройства. Не подсоединяйте к Агрегату несовместимые аксессуары и устройства.

Предупреждение: Регулярно контролируйте надёжность крепления и функционирования аксессуаров.

Предупреждение: При использовании аксессуаров с вращающимися элементами, не допускайте попадания рук и предметов в работающий вал.

Предупреждение: Соблюдайте правила безопасности при работе с аксессуарами, которые имеют собственное электронное управление и/или нагреваемые металлические детали.

Электрощётка



Хорошо, что научно-технический прогресс не стоит на месте и служит на пользу людям. Сегодня, за вас всю сложную и грязную работу по чистке ковров, матрацев и мягкой мебели сделают ТУРБО-щётки - выбивалки. В результатах уборки вы убедитесь воочию - по степени загрязнения водного фильтра.

Электрическая ТУРБО щётка приводится в действие собственным электро-двигателем, помещённым в её корпус. За счёт этого и больших габаритов, электро-выбивалка усердно очищает обрабатываемую поверхность.

Эффективность ТУРБО щётки заключается в её функциональности. Ведь она:

- тщательно собирает с любой поверхности шерсть домашних питомцев;
- эффективно вычёсывает ворс ковров, удаляя из него шерсть, волосы, запутавшиеся соринки и въевшуюся грязь;
- устраняет общую затоптанность ковра, расправляет и приподнимает ворс, делая ковёр мягким и воздушным;
- служит не только для ухода за коврами, но и для чистки мягкой мебели и даже мягких игрушек;
- при совместной обработке паром, является практически единственным и уж точно самым эффективным способом борьбы с пылевыми клещами. Залегающие в матрасах и подушках паразиты, выбиваются с глубины в несколько сантиметров!
- делает обрабатываемые ковры, мягкие предметы интерьера и постельные принадлежности чистыми не только снаружи, но и изнутри;
- не только прочёсывает ковры и прочие текстильные покрытия, но ещё и постукивает по ним несильными, но частыми ударами, выбивая пыль и грязь из нижних слоёв (глубинная чистка);
- и даже натирает и полирует пол (специальный вал).

При этом постоянный поток воздуха утягивает всю выбитую и собранную грязь. В итоге получается эффект, о котором раньше можно было только мечтать! Вы выбиваете свой ковёр, не снимая с пола или со стены, вы очищаете диваны и кровати, а пыль и грязь сразу же попадают в бурлящую водную ловушку вашего замечательного AKO. Согласитесь, ТУРБО выбивалки здорово экономят силы, время, деньги и даже заботятся о вашем здоровье.



УНИКАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ

- съёмные валы-щётки можно менять в зависимости от обрабатываемой поверхности
- регулируемая высота вала позволяет выбрать оптимальную интенсивность очистки поверхности
- 16 рабочих положений вала-щётки контролируются электроникой
- электронная защита предупреждает и предотвращает поломки трансмиссии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-230 В ~ 50-60 Гц
Мощность двигателя	150 Вт
Скорость вращения вала-щётки	4000 об./мин.
Длина вала-щётки	26 см
Габариты платформы щётки электрической	30 см * 15 см
Вес платформы щётки электрической	2,230 кг
Длина сетевого кабеля электрощётки	390 см
Длина шланга гибкого	230 см
Длина трубки телескопической	min 60 см – max 99 см
Диаметр входной	32 мм
Материал платформы щётки электрической	литой термопластик
Плата электронной защиты и контроля	есть
Защита от радиопомех	есть

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Электрощётка, на колёсах
2. Кабель питания, с электроразъёмом
3. Фиксатор-держатель кабеля питания (5 шт.)
4. Шланг гибкий, облегчённый
5. Трубка удлинительная телескопическая

6, 7, 8, 9, 10. Сменные валы-щётки

Примечание: В базовую комплектацию универсальной электрощётки входит лишь 4 сменных вала-щётки. Наличие того или иного сменного вала-щётки зависит от поставки.

Примечание: Компания БЕЛЫЙ КОТ оставляет за собой право модификации Изделия, его частей, аксессуаров и комплектации без предварительного уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ ВАЛОВ-ЩЁТОК



Информация: Щётка электрическая предусматривает возможность использования 7ми сменных валов-щёток. Назначение наиболее популярных приведено ниже. Сменные валы-щётки, не вошедшие в базовую комплектацию, можно приобрести дополнительно.





№1 - для чистки ковров и ковровых покрытий





№2 - для очистки гладких напольных покрытий





№3 - для выбивания матрацев и постельных принадлежностей





№4 - для полировки гладких напольных покрытий

№5 - для обезжиривания гладких напольных покрытий
№6 - для санитарной обработки гладких напольных покрытий
№7 - для интенсивной чистки сильнозагрязнённых твёрдых напольных покрытий, с металлизированной щетиной

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


рис. 1


рис. 2


рис. 3


рис. 4


рис. 5

1. Выберите вал-щётку, подходящую для ухода за целевой поверхностью.
2. Вставьте выбранный вал в электрощётку. Для этого, держась за дверцу вала-щётки, задвиньте её до упора, приложив небольшое усилие для полного закрытия (рис. 1, 2).

Важная информация: Чтобы установить / заменить вал-щётку необходимо выставить уровень интенсивности на минимум, повернув регулятор против часовой стрелки до упора (п. 3 рис. 6).

Внимание! Перед установкой / заменой вала-щётки электрощётка должна находиться в положении «Выключено - Парковка» (пункт 10 рис. 9, 10), а также отключена от электросети.

Предупреждение! Ни в коем случае не пытайтесь установить / заменить вал-щётку, если электрощётка подключена к электросети и включена (работает).

Предупреждение! Во избежание травм, ни в коем случае не касайтесь пальцами вращающегося вала-щётки.




рис. 6


рис. 7

3. Установите уровень интенсивности очистки целевой поверхности, поворачивая регулятор 3 (рис. 6) по часовой стрелке (рис. 7). Каждый щёлчок означает установку нового положения вала-щётки и соответственно новый уровень интенсивности очистки (то есть более плотное прилегание вала-щётки к обрабатываемой поверхности).

Информация: Для увеличения интенсивности (прилегания и силы трения) вала-щётки поверните регулятор по часовой стрелке. Для уменьшения интенсивности и перед сменой вала-щётки поворачивайте регулятор против часовой стрелки.

Совет: Увеличение интенсивности (плотности прилегания вала – щётки к поверхности) не означает, что убираемая поверхность или предмет интерьера будут лучше очищены. Например, для ковров с высоким ворсом оптимален режим самой низкой интенсивности.

4. Вставьте удлинительную трубку в воздушный патрубок электрощётки. Выставьте оптимальную для Вас высоту трубки.
5. Подсоедините через сервисную розетку шланг к Агрегату, другой конец шланга вставьте в удлинительную трубку.
6. Подготовьте Агрегат к работе и подключите к домашней сети электропитания.
7. Подключите электрощётку к Агрегату. Для этого подсоедините сервисную вилку сетевого кабеля электрощётки к сервисной розетке Агрегата.
8. Для удобства работы с электрощёткой, используйте специальные крепёжные элементы, входящие в базовую комплектацию, и зафиксируйте сетевой кабель на удлинительной трубке и шланге.
9. Включите АКО в режиме пылесоса. По своему усмотрению, отрегулируйте мощность пылесоса.

   Для включения АКО в режиме пылесоса и установки желаемой силы тяги – см. Инструкцию по эксплуатации Агрегата..

Совет: Варьировать или нет мощность тяги пылесоса каждый пользователь определяет по своему усмотрению. Следует отметить, что, помимо тяги, с уменьшением мощности пылесоса, уменьшается и уровень шума работающего двигателя АКО, что может быть уместным в различных бытовых ситуациях.

10. Включите элетрощётку. Для этого, придерживая электрощётку ногой, отведите шланг и удлинительную трубку на себя (рис. 8-11)



рис. 8


рис. 9

положение ВЫКЛЮЧЕНО (ПАРКОВКА)



рис. 10


рис. 11

положение ВКЛЮЧЕНО




рис. 12

Информация: При распарковке электрощётки и во время работы будет гореть зелёный индикатор **1** (рис. 12) «ВКЛЮЧЕНО», означающий, что электрощётка находится в рабочем режиме и вал-щётка вращается.

Если во время работы электрощётки загорится красный индикатор **2** (рис. 12), это означает, что вращение вала-щётки заблокировано каким-то большим предметом или механизм электрощётки сильно засорен.

В случае блокировки /засора срабатывает электронная защита трансмиссии, которая автоматически отключает вращение вала.

Чтобы устранить блокировку вала или засор в механизме, установите электрощётку в положение «ВЫКЛЮЧЕНО – ПАРКОВКА» и отсоедините от сети электропитания.

Если уровень интенсивности очистки целевого напольного покрытия некорректно установлен (превышает оптимальную плотность прилегания щётки к ворсу ковра), вал-щётка заблокируется, о чём просигналит красный индикатор **2** (рис.12). В таком случае, выключите электрощётку (остановите вал) и уменьшите интенсивность вала-щётки, поворачивая регулятор **3** (рис. 12) против часовой стрелки.


Теперь Вы можете приступить к работе.


СМЕНА ВАЛА-ЩЁТКИ


рис. 13


рис. 14

Чтобы заменить вал-щётку, нажмите на кнопку-фиксатор, приложив некоторое усилие. Вы услышите характерный щелчок и дверца вала-щётки приоткроется (рис. 13, 14).


рис. 15


рис. 16

Вытащите установленный вал-щётку и замените его на другой, следуя правилам установки вала-щётки (рис. 15, 16).

Предупреждение: Чтобы заменить / установить сменный вал-щётку необходимо выставить уровень интенсивности на минимум, повернув регулятор против часовой стрелки до упора.

Внимание! Перед заменой сменного вала-щётки электрощётка должна находиться в положении «Выключено - Парковка», а также отключена от электросети.

Предупреждение! Ни в коем случае не пытайтесь заменить вал-щётку, если электрощётка подключена к электросети и включена (работает).

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

По завершению работы, установите электрощётку в положение «ВЫКЛЮЧЕНО – ПАРКОВКА» и отсоедините от сети электропитания.




рис. 17

Важная информация: Для выключения и правильной парковки электрощётки, необходимо развернуть воздушный патрубок 1 таким образом, чтобы нажимной язычок 2 был направлен на включатель 3. Переводя удлинительную трубку и воздушный патрубок в вертикальное положение, приложите небольшое усилие для фиксации электрощётки в запаркованном /выключенном положении. Надёжность парковки гарантируют металлические фиксаторы 4 (рис. 17).

Информация: Во время выключения электрощётки, загорится красный индикатор 2 (рис.12), который сигнализирует остановку вращения вала-щётки.

Внимание! Выключив и запарковав электрощётку, отключите её от сети электропитания.

УХОД

После уборки помещения шланг, удлинительную трубку и вал-щётку рекомендуется промыть тёплой водой и просушить перед хранением.

Саму электрощётку не рекомендуется ни мыть под водой, ни чистить паром. Достаточно протереть загрязнённый воздуховод и отсек вала-щётки влажной салфеткой. Перед хранением электрощётку также необходимо просушить.

Предупреждение: Избегайте попадания влаги, воды, жидкостей и прочих веществ через вентиляционные жалюзи в отсек электроники. Не перекрывайте вентиляционные жалюзи и во время работы.

ГАРАНТИЯ

Условия предоставления гарантии указаны в Гарантийном соглашении.

Примечание: При соблюдении всех правил эксплуатации, ухода и хранения изделия, электрощётка прослужит Вам долгие годы, даже после окончания срока гарантийного облуживания.

Термо-паровой гладильный комплекс «АКО с утюгом”



Сегодня уход за любыми вещами стал проще, эффективнее и быстрее!

Гладильный комплекс “АКО с утюгом” превратит рутинную глажку в интересное, приятное и полезное занятие, в удобный процесс, который не будет отнимать много сил. Ведь наше гладильное оборудование – это ТЕХНИКА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!

Гладить вещи утюгом АКО – одно удовольствие. Словно Вы рукой поглаживаете нежную шёрстку своего кота и наслаждаетесь его мурлыканием.

Умный и мощный утюг найдёт подход к любым вещам. Сухое, влажное и термопаровое глажение, горизонтальное и вертикальное отпаривание, ионная глажка и парочистка, постоянная подача пара и паровой удар, регулировка температуры утюга и влажности пара - незаменимы как при глажке жёстких и деликатных тканей, так и при уходе за верхней одеждой. А за счёт пара под высоким давлением утюг ловко обработает вещи, сложенные в 4 и более слоёв и разгладит самые непокорные складки!

Гладильный комплекс предусматривает 5 функциональных режимов эксплуатации:

- **Сухое глажение** – издревле известный, самый привычный и самый распространённый способ глажки горячим прессованием. Зачастую для облегчения разглаживания тканей домохозяйки прибегают к предварительному увлажнению водой или паром (функция парового удара или подачи пара в обычных бытовых утюгах).

- **Глажка в термо-паровом режиме** – инновационный метод глажения, доступный только гладильному оборудованию нового поколения. Этот режим глажки не только экономит в 2-3 раза время на разглаживание вещей, но и позволяет выгладить их более эффективно (см. далее – Ионная глажка)

- **Режим горизонтального отпаривания** позволяет деликатно отгладить нежные и фактурные ткани, с новой силой проявив красоту их плетения.

- **Вертикальное отпаривание** придаёт совершенный вид рубашкам, блузам, вечерним платьям, упрощает уход за шторами и занавесями.

- **Парочистка** устраняет неприятные запахи и освежает верхнюю одежду, пиджаки, свитера; а также упрощает уход за одеждой после сезонного хранения.



• Ионная глажка


В отличие от бытовых утюгов и утюгов с проточным парогенератором, где единственным гладящим элементом является подошва утюга, которая гладит ткань в одной плоскости, а пар служит лишь для увлажнения ткани и упрощения разглаживания,

и, в отличие от отпаривателей, где пар способен расправить лишь замятые после хранения складки, но не выпрямить ткань после стирки и сушки (а по факту отпаренные вещи распрямляются самостоятельно под собственным весом)


в термо-паровом гладильном комплексе есть два гладящих элемента: подошва утюга и пар.

Насыщенный мелкодисперсный пар проникает внутрь волокна и расправляет структуру ткани изнутри (глажка в 3D).


Обычный утюг



Утюг АКО



Информация: Лишь парогенератор с накопительным бойлером способен выдать действительно мощную и насыщенную струю мелкодисперсного пара (при постоянной её подаче). При этом частички пара меньше толщины нити, что позволяет ему не задерживаться на поверхности, образуя мокрое пятно на ткани, а пройти сквозь ткань, выпрямив её плетение изнутри. При этом ткань не становится мокрой, а лишь слегка увлажняется; и её легко и очень быстро можно просушить подошвой утюга.



- Закруглённая форма утюга обеспечивает лёгкость глажения и свободу движений.
- Заострённый носик утюга имеет рассеиватель пара и идеален для труднодоступных мест.
- Подошва утюга имеет большую просушивающую поверхность и способствует гладкому скольжению на паровой подушке.
- Эргономичная мягкая ручка обеспечивает длительный комфорт и термозащиту при глажении.
- Оптимально рассчитан вес утюга: достаточен и комфортен при длительном глажении. Руки более не устают, ведь не надо прикладывать дополнительных усилий для разглаживания ткани.
- При правильном использовании, утюг не оставляет мокрых пятен, следов и лоска. Только шик и блеск отглаженных, словно новых вещей!

Внимание: При первом включении из утюга и его подошвы может выйти небольшое количество безопасного дыма и запаха. Это продлится недолго и не повлияет на работу гладильного оборудования.

Внимание: Следите за состоянием и чистотой подошвы утюга. Пред тем, как убрать утюг на хранение после того, как он остыл, протрите подошву утюга мягкой влажной материей. Не следует чистить утюг не рекомендованными производителем бытовыми очистителями, народными и прочими средствами против накипи и нагара.

Внимание: Утюг АКО – электрический. Запрещается нагревать утюг на печке или от прочих источников тепла.

Регулятор температуры утюга. Имеет несколько положений

t, °C	Рекомендуется гладить / Примечания	
--	Нагрев подошвы утюга отключен	
25… 70	**Без пара**	Капрон, нейлон, лавсан и прочие синтетические и деликатные ткани
70…140	**Без пара**	Шёлк, искусственный шёлк, шерсть с лавсаном, ткани с вискозой
140…240	**С паром**	Шерстяные (140-165°С) и хлопчатобумажные (165-190°С) ткани и изделия; режим термопарового глажения
240…290	**С паром**	Изделия из льна; Режим отпаривания

Рекомендация: Сначала следует гладить ткани, требующие более низких температур глажения, постепенно переходя к тем тканям, которым для разглаживания нужны более высокие температуры.

Предупреждение: Перед глажкой, во избежание повреждения разглаживаемых вещей, изучите маркировку на одежде и следуйте указанным рекомендациям по температурному и прочим режимам; убедитесь, что ткань можно гладить с паром.

Предупреждение: Во избежание повреждения разглаживаемых вещей, получения ожогов, сильного загрязнения подошвы утюга и прочих технических неполадок, настоятельно не рекомендуется гладить мокрые вещи.

Совет: Чтобы избежать лоснения при глажке шерстяных тканей, нажимая на кнопку подачи пара, водите утюгом вблизи вещи, стараясь не прижимать его к ткани.

Совет: Во избежание подпалов старайтесь не прижимать утюг к тканям, «боящихся» высоких температур.

Рекомендация: При глажке в режиме вертикального отпаривания выставьте температуру утюга ближе к максимуму. Повесьте разглаживаемое изделие на плечики и расправьте руками. Начинайте отпаривать / отглаживать изделие сверху вниз, водите утюгом вблизи ткани, прерывисто нажимая на кнопку подачи пара. Для хлопка и льна рекомендуется максимально приблизить утюг к ткани. Для более деликатных вещей держите подошву утюга на расстоянии нескольких сантиметров от ткани.

Информация: Чем выше температура утюга, тем выше температура пара и тем ниже влажность пара. Если Вы выбрали очень высокий температурный режим, то во время глажения и подачи пара Вы можете и не увидеть сам пар – он просто очень горячий и сухой. Понизив температуру утюга, вы сможете увидеть струю пара и убедиться, что парогенератор работает нормально.

Внимание: Установив регулятор температуры утюга в соответствии с выбранным режимом глажения и типом ткани, которую Вы собираетесь гладить, подождите, пока утюг нагреется.

Помимо регулятора температуры утюга, Вам следует выставить оптимальные для разглаживаемого типа ткани давление и плотность струи пара. Для этого прокрутите **регулятор подачи пара** на панели управления АКО по часовой стрелке для уменьшения и против часовой стрелки для увеличения мощности струи пара.

Рекомендации: В отличие от очистки загрязнённой поверхности, где максимальное давление пара (5 Ат и более) в большей мере оказывает очищающее действие, для глажения оптимальной мощностью струи пара является 1,5 – 2,5 Ат.

Для подачи пара нажмите и удерживайте **кнопку подачи пара** на рукоятке утюга и дождитесь струи пара. Хотите прекратить подачу пара – отпустите кнопку.

Внимание: В начале процесса глажения или если Вы прервали глажку на некоторое время, из подошвы утюга могут выходить капли воды. Это конденсат, который исчезнет в течение нескольких секунд. Нажмите на кнопку подачи пара несколько раз, направляя струю пара в сторону от разглаживаемой вещи. Это поможет удалить из системы сконденсированную воду и предотвратит появление «мокрых» пятен.

При нажатии и отпуске кнопки подачи пара Вы услышите характерный щёлкающий звук электроклапана, который отвечает за своевременность, качество и количество подаваемого пара.

Во время подачи пара Вы будите слышать характерный шипящий звук пара, проходящего через паровые протоки и отверстия в подошве утюга.

Рекомендация: Рекомендуется пар подавать прерывисто. Это позволит парогенератору поддерживать мощность, качество и насыщенность струи пара.

Предупреждение: Как во время глажения и так при хранении утюг необходимо ставить на специальный термостойкий коврик подошвой. Ни в коем случае не ставьте утюг на его пяту, как это рекомендовано при глажке бытовым утюгом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

Проблема	Возможные причины	Решение проблемы
Не работает ни один режим Агрегата.	Агрегат не подключен к сети электропитания.	Проверьте подключение Агрегата к электрической розетке.
	Отсутствует необходимое напряжение в сети электропитания.	Убедитесь в наличии необходимого напряжения в домашней электросети.
	Повреждён сетевой кабель.	Немедленно обратитесь в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР для проведения ремонта.
Нет подачи пара.	Отсутствует вода в бойлере и/или резервной ёмкости парогенератора (о чём оповещают индикаторы).	Залейте необходимое количество воды в парогенератор.
	Регулятор подачи пара закрыт (стоит на min).	Отрегулировать силу подачи пара.
	Заблокирован курок подачи пара (защита от детей).	Снимите блокировку с курка, сдвинув блокирующий механизм влево.
Нештатная утечка пара (пар выходит из сервисной розетки или соединительных разъёмов).	Шланг не зафиксирован должным образом в сервисной розетке.	Отсоедините шланг и подсоедините его заново, следуя инструкциям
	Износились или отсутствуют уплотнительные кольца на паровом штуцере сервисной вилки шланга	Необходимо заменить / установить новые уплотнительные кольца. За консультацией обратитесь в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР.

Проблема	Возможные причины	Решение проблемы
Нештатная утечка пара (пар выходит из сервисной розетки или соединительных разъёмов).	Некорректно соединены аксессуары.	Смонтируйте аксессуары надлежащим образом, следуя инструкциям.
Плохая или отсутствует тяга пылесоса.	Превышен допустимый уровень воды в водном фильтре.	Слейте лишнюю воду из резервуара водного фильтра.
	Засор в аксессуарах, шланге или завихрительной трубке.	Устраните засор.
	Некорректно установлен резервуар водного фильтра (не закрыт или нет плотного прилегания к корпусу).	Установите РВФ надлежащим образом, следуя инструкциям.
Плохо соединяются и разъединяются аксессуары.		Монтируйте и демонируйте аксессуары следуя инструкциям. Промывайте аксессуары после каждого использования.
Деформация шланга возле рукоятки.	Деформируется наружное защитно-соединительное покрытие шланга, что не влияет на работоспособность самого шланга и Агрегата в целом.	Рекомендуется после работы с паром дать шлангу остыть в несвёрнутом положении. Рекомендуется сворачивать шланг для хранения, не сгибая его возле рукоятки.

Во всех остальных случаях эксплуатация Агрегата запрещена. Следует незамедлительно обратиться в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР.

Вопрос	Ответ	Примечание
Почему при заправке парогенератора вода вытекает в резервуар водного фильтра пылесоса?	Не пугайтесь, - Ваш Агрегат работает абсолютно корректно! Новая модель AKO АКВИЛОН ЛЮКС спроектирована таким образом, чтобы максимально обезопасить человека и само оборудование от возможных недоразумений и поломок. В частности, многие пользователи AKO, при заправке парогенератора, не пользуются специальной бутылкой, а наливают воду через воронку. Конечно же, при таком способе заправки, воду можно по неосторожности перелить, и она выплеснется на агрегат. Во избежание выплёскивания лишней воды, в данной модели Агрегата предусмотрено сбрасывание излишка воды в резервуар водного фильтра пылесоса. Это реализовано сложной дренажной системой парогенератора внутри корпуса AKO, который «соседствует» с пылесосом в одном корпусе.	В зависимости от того, был ли ранее заполнен парогенератор и сколько воды в нём осталось с предыдущего раза, Вам может понадобиться всего 1-2 бутылки воды. Весь излишек будет перенаправлен в водный фильтр. Если, во время работы, Агрегат просигнализировал об отсутствии воды, Вам достаточно влить всего 1 (одну) бутылку.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и/или технической поддержкой Агрегата обращайтесь к Вашему продавцу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГРЕГАТА КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ АКВИЛОН ЛЮКС

Редакция вторая, дополненная

БЕЛЫЙ КОТ
WHITE CAT

Ни одна из частей данной брошюры не может быть сокращена, размножена или распространена каким-либо образом без письменного согласия Компании БЕЛЫЙ КОТ.

Компания БЕЛЫЙ КОТ постоянно проводит работу по совершенствованию Изделий и качества производства, поэтому оставляет за собой право в любой момент, без предварительного предупреждения, внести любые правки, необходимые для данной брошюры, без обязательства её переиздания.

© Copyright 2013 – Все права защищены
Компания БЕЛЫЙ КОТ
Авторы Анна Ершова, Владимир Лещин

КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ КОТ. ТЕХНИКА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ






Высокотехнологичное и многофункциональное оборудование для создания чистоты и здоровой атмосферы в доме:

- сухая и влажная уборка помещения;
- очистка и дезинфекция воздуха;
- деодорация и ароматизация;
- ароматерапия и ингаляция;
- увлажнение и ионизация воздуха;
- парочистка и дезинфекция любых поверхностей;
- мойка окон и зеркал;
- турбо-выбивалка и функция «анти-клещ»;
- санитарная обработка украшений, галантерейных аксессуаров;
- эко-чистка и авто-мойка на дому;
- уход за одеждой и обувью;
- профессиональное гладильное оборудование.

